

SALON CLASSICS

PROFESSIONAL WAXING



Brugsanvisning

Salon Classic voksvarmere & voks

Håber du bliver glad for voksen og voksvarmeren.

Kontakt os, hvis noget driller, eller hvis du er i tvivl om noget.



BEAUTYCENTER
COSMETICS

BeautyCenter Cosmetics

Bagsnoge 3

7100 Vejle

Tlf: 75 858 857

beautycenter@beautycenter.dk

OBS gælder for alle apparater

Livsfare: Der må ikke komme vand eller andet flydende ned i voksbeholderen, og den må ikke anvendes i vand eller i nærheden af rindende vand.

Brug aldrig et voksapparat, hvis ledningen eller andet er beskadiget.

Læs venligst brugsanvisningen.

Efter brug skal der slukkes for strømmen og ledningen tages ud, inden apparatet rengøres.

Anvend kun olie, alkohol eller et neutralt rengøringsmiddel.

Der må under ingen omstændigheder anvendes opløsnings- og fortyndingsmidler, og apparatet må ikke komme i vand, hverken helt- eller delvist.

Voksvarmeren må ikke opvarmes uden voks. Voksen opvarmes altid med låg.

Undgå forbrændinger: Flyt aldrig et apparat med varm voks.

Varmerne kan også bruges til Paraffin

SALON CLASSICS

PROFESSIONAL WAXING



CRYSTAL WAX

V12060: Voksvarmer til 800g dåse eller vokspærler

Læs brugsanvisningen for apparatet og informationen på første side.

Tænd ikke for voksvarmeren, når den er uden voks.

Tag låget af og sæt en dåse Salon Classic krystalvoks i varmeren eller fyld det indre rum med voks.

Tænd for apparatet ca. 30-40 min. før voksen skal bruges og indstil termostaten i urets retning.

Termostaten lyser indtil den ønskede temperatur er nået.

Derefter vil termostaten automatisk slå varmen til eller fra for at holde temperaturen stabil.

Skal temperaturen øges, indstilles regulatoren med uret. Skal temperaturen mindskes, indstilles regulatoren mod uret.

V12061: Voksvarmer til 400g dåse eller vokspærler

Hvis du har dåsevoks ca. 450g, er det nemmest at sætte den direkte i voksvarmeren.

Perlevoks fyldes i beholderen.

Du kan købe ekstra beholdere (V12071) til perlevoks, som passer i varmeren. Hvis du har en beholder til hver slags voks, er du fri for at rengøre selve voksvarmeren.

Tænd for stikkontakten og tryk på on/off mindst 30-40 min. før brug.

Indstil varme regulatoren trinvis, så varmen passer til den valgte voks.

Termostaten slår automatisk fra for at holde den ønskede temperatur.

Ønskes højere temperatur, indstilles termostaten med uret.

Ønskes lavere temperatur, indstilles termostaten mod uret.

Tag lidt voks med spatlen, når voksen er smeltet, og lav forsigtigt en temperaturprøve på armen.



SALON CLASSICS

PROFESSIONAL WAXING



CRYSTAL WAX

Brug af voksperler - anvendes ikke strips

Hæld voksperler eller dele af en voksbrik i beholder V12071 og sæt den i voksvarmeren (V12061). Gå frem som beskrevet ovenfor under V12061.

Omrør perlevoksen, når den er helt smeltet. Skru ned og lad den afkøle, indtil den begynder at blive fast/hvidlig midt i kanden (Den hvide perlevoks V12003)

Pas på!! Tag aldrig voksen med en finger direkte fra beholderen. Brug altid spatel.

Lav forsigtigt en temperaturprøve på armen, inden voksen anvendes.

Rengør huden med Lavendel lotion og beskyt evt. med Jasmin olien.

Påfør voksen i et dækkende lag i hårets vokseretning.

Tryk den evt. lidt mod huden og lad den størkne/blive gummiagtig.

Hiv af imod hårets vokseretning.

Hvis der er voksrester, anvendes Avocado Milk (V12016) eller den mere effektive Jasmin olie (V12014). V12015 Aloe Vera gel forfrisker, fugter og dulmer.

V12059: Voksvarmer til voksperler (100g)

Perlevoks fyldes i beholderen.

Du kan købe ekstra beholdere (V12058) til perlevoks, som passer i varmeren.

Tænd for stikkontakten og tryk på on/off mindst 30-40 min- før brug.

Indstil varme regulatoren trinvis, så varmen passer til den valgte voks.

Termostaten lyser, indtil den ønskede temperatur er nået.

Termostaten slår automatisk fra for at holde den ønskede temperatur.

Ønskes højere temperatur, indstilles termostaten med uret.

Ønskes lavere temperatur, indstilles termostaten mod uret.

Tag lidt voks med spatlen, når voksen er smeltet, og lav forsigtigt en temperaturprøve på armen.



SALON CLASSICS

PROFESSIONAL WAXING



CRYSTAL WAX

Hårfjerning med voks til strips

V12052: Mono modul voksapparat (Kan udbygges til flere stationer)

Læs brugsanvisningen for apparatet og informationen på første side.

Fjern låget, sæt en refill (V12002) i varmeren, tænd for den og sæt varmeregulatoren på 6. Vent 30-40. min. Vend på hovedet, så voksen kan løbe ned til refill hovedet. Test inden brug, om den er den rigtige konsistens.

Skal ikke være for varm eller for tynd. Skru evt. ned for varmen.

Rengør og forbered huden med Lavendel lotion (V12013)

Tryk refillen godt mod huden og påfør et tyndt lag i hårenes vokseretning.

Voksen kan påføres et større område ad gangen, da den holder elasticiteten i længere tid.

Pres en strip på i hårenes vokseretning og riv af mod hårets vokseretning. Den samme strip kan bruges til at hive voks af i et nyt område.

Det anbefales, at holde apparatet i 45 graders vinkel, når man påfører voksen, men find selv den vinkel, som passer dig bedst.

Hvis der er voksrester, efterrenses med Avocado Milk (V12016) eller Jasmin olie (V12014).

Påfør derefter lidt Aloe Vera gel (V12015), som dulmer, forfrisker giver fugt til huden.

Rengøring af refill-hovederne:

Gennemblød en strip med rigeligt af Jasmin olien (V12014), og aftør refill hovedet straks efter brug, inden voksen størkner.

Hvis der kommer voks på voksapparaterne, fjernes den omgående med Jasmin Olie.

Når voksen er afkølet kan det beskyttende lag sættes på.

